



输出
A/B相(脉冲)、原点信号

※关于连接详情，请联系本公司的销售代表。