Magnescale

ディスプレイユニット LT80-NE

お買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みください。 ご使用に際しては、この取扱説明書どおりお使いください。 お読みになった後は、後日お役に立つこともございますので、必ず保管してください。 本マニュアルはソフトウェア Ver 1.02.00 に対応しています。

1. 概要	1
2. ユニット構成	1
3. 本システムの特徴	2
4. LT80-NE の主な機能	2
5. 画面構成	3
6. システムの起動とユニット構成の確認	4
7. 設定手順	6
8. 画面表示の内容と操作方法	20
9. 測定データの保存と出力形式	27
10. メインメニュー	29
11. Ethernet を使用したデータの読み出し方法	
12. タイミングチャート	41
13. 注意事項	43

1. 概要

LT80-NE は、メインモジュール MG80-MA、カウンタモジュール MG80-CM、 I/O モジュール LZ80-K で構成されたインタフェースユニットの測定データ表示や 各機能の設定をおこなうディスプレイユニットです。



3. 本システムの特徴

・表示フレーム

画面に表示する測定値や演算値のひとつの枠を表示フレームと呼びます。 1台のメインモジュールに対し、最大16の表示フレームが設定可能です。 各表示フレームには、現在値、MAX、MIN、P-P、および測長ユニットの加減算結果を 任意に表示できます。 また、各表示フレームに対してコンパレート値や測定モードの設定が可能です。

• I/0

I/0 モジュールを使用し、表示フレーム毎に測定モードやコンパレート組の切り替え、 コンパレート出力が可能です。 ディスプレイユニットの操作で各 I/0 端子の機能を割り付けることができます。

・データ保存

ディスプレイユニットの表示ボタンやトリガ信号入力で、その時の測定値を本体に保存 します。 このデータは、SDカードやUSBメモリに転送、および Ethernet 経由で取得することがで きます。 また、設定パラメータを SD カードやUSB メモリに保存し、その設定を反映させることが できます。

4. LT80-NE の主な機能

測定データ表示:1ユニットあたり最大16(16以上は頁送り)
操作:リセット、プリセット、測定モード切り替え、コンパレート組切り替え、 原点設定、スタート機能、ポーズ機能、データ保存トリガ
I/0端子の入出力状態表示:LT80-NE、LZ80-Kの各端子台の状態
表示フレーム数の設定:2、4、8、16
測長ユニットの設定:入力分解能、カウント方向性、原点使用有無
表示フレームの設定:測長ユニット指定、プリセット値、演算、測定モード(初期状態)
測定モードの切り替え:現在値、MAX、MIN、P-P
コンパレート値の設定:1つの表示フレームに対し4段8組まで
I/0端子の機能割り付け:LT80-NE、LZ80-K
測定データ保存:SDカード、USBメモリ
設定パラメータ保存:SDカード、USBメモリ
その他:表示言語切り替え、設定パラメータ読み出し、ソフトウェアアップデート

5. 画面構成



ディスプレイ I/O 設定

6. システムの起動とユニット構成の確認

6-1. 起動時の画面

全てのユニットやモジュールを接続し、メインモジュールとディスプレイユニットの 電源を投入します。

ディスプレイユニットは起動後、接続されている全てのユニットとモジュールを確認し 測定画面に遷移します。起動時間は電源投入から測定画面表示まで約50秒です。



起動画面

測定画面

※測定画面に遷移しない場合は、メインモジュールとディスプレイユニットの通信が 正常におこなわれていません。電源や接続状態の確認をしてください。

6-2. システム構成の確認

測定画面の出荷時設定は16フレーム表示です。 接続されている測長ユニットが全て表示されているか確認してください。 システム構成内にユニットが複数ある場合は、測定画面のページを送り、表示の 確認をおこなってください。



4

6-3. Language 設定

メニューに表示する言語を選択します。 工場出荷設定:日本語 メインメニュー→Langauge





・言語を選択し、ポップアップメッセージに従って操作してください。

※言語を変更する場合は、ディスプレイユニット、メインモジュールの再起動が必要です。

7. 設定手順

以下の手順でシステムの設定をおこないます。 メインメニュー→測定メニュー→ 測長ユニット設定→原点設定→表示フレーム設定→コンパレータ設定→表示設定 モジュール1/0設定→ディスプレイユニット1/0設定



※メニュー内で設定を変更した後、他の画面に移行する際にその都度以下のような ポップアップメッセージが表示されます。 変更を反映させる場合は"✓"を選択してください。

- 寒更内容を本体に保存します。(変更内容の上書き保存)

=変更内容を保存しません。(変更前の設定を使用する)



7-1. 測長ユニット設定



カウンタモジュールに接続する測長ユニットの設定をおこないます。

この項目は各カウンタモジュールに対する設定になります。

設定内容:入力分解能(接続する測長ユニットの出力分解能に合わせてください) カウント方向性(測長ユニットのスピンドルを押しこんだ時のカウント方向)

工場出荷設定:入力分解能 0.1um、カウント方向性"+"



7-2. 原点設定

С	満長ユニット設定		bit.			
	BARE		11 11			
	表示フレーム設定					原点設定
	コンパレータ設定	モジュールの設定				
	表示設定	ディスプレイユニッ HO漫室				



※原点が無い測長ユニットは原点設定ができませんので原点のチェックボックスを "×" で ご使用ください。

原点の設定方法

原点を使用する際には、予め本メニューで原点オフセット値を本体に保存する 必要があります。 本メニューでは、原点オフセット値を取得する操作をおこないます。 原点の使用方法については 8-6 原点の使用方法をご参照ください。

①原点を使用するユニット番号の原点のチェックボックスを"✓"に設定してください。
 (✓を設定した測長ユニットは、電源投入後や測定画面上の原点再取得操作をおこなった際に原点通過待ち状態になります)

②原点取得ボタンを押し、原点通過待ち状態にします。(現在位置表示が点滅)

③測長ユニットのスピンドルを1mm以上動かし原点を通過させます。 (原点通過後は現在位置表示が点灯に変わり、カウンタモジュールの REF ランプが 点灯します。)



④測長ユニットをマスター測定物に合わせます。



⑤マスター測定物の値をプリセットに入力し、原点オフセット設定ボタンを押します。 (原点オフセット設定ボタンを押した時点で、原点オフセット量が算出されます)



※原点オフセット量を設定せずに、原点通過位置を 0.0000 にする場合は プリセットに "NaN"を設定して、原点オフセット設定ボタンを押してください。 "NaN"は 10 キーの空白入力で設定します。

7-3. 表示フレーム設定

C	満長ユニット設定			
	原点没定		U III	
	表示フレーム設定			━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
	コンパレータ設定	モジュールの激発		
	表示没定	ディスプレイユニッHO漫実		

測定画面のフレームに表示する測長ユニットや演算の設定をおこないます。 表示フレームは1メインモジュールあたり最大16フレームまで設定できます。 演算は1メインモジュール内に接続された測長ユニットのみが設定可能です。 設定内容:表示フレームに表示する測長ユニット、測定モード、プリセット値、加減算 工場出荷設定:演算なし、測定モード現在値、プリセット値なし



※演算を設定したフレームはプリセット値が設定できません。

7-4. コンパレータ設定



コンパレータ値の設定をおこないます。 各表示フレームに対してコンパレータの設定が可能です。 1フレームあたり8組4段まで設定できます。(1フレームあたりの段数は固定) 設定内容:コンパレータ値 工場出荷設定:8組2段 -5.0000、+5.0000



※同じ表示フレームに2段と4段の組の混在設定はできません。 2段を混在させる場合は4段に設定し、2段の組はC1とC4を数値入力し使用しない 領域にNaNを設定してください。

7-5. 表示設定



測定画面の表示フレーム数の設定をおこないます。 設定内容:表示フレーム数2、4、8、16 工場出荷設定:16





フレーム設定ボタンで表示フレーム数を設定





7-6. モジュール 1/0 設定



I/0 モジュールの入出力端子内容の設定 設定内容:端子台の入力信号、出力信号の割り付け 工場出荷設定:割り付けなし



- ・各操作は、1/0 モジュールの入力操作、ディスプレイの1/0 入力操作、ディスプレイの キー操作、メインモジュールの1/0 入力操作を選べますが、最後におこなった操作が 有効になります。
- ・1/0 モジュールの操作はフレームアドレスを指定し個別に操作をおこないます。 複数のフレームを同時に操作することはできません。
- ・I/0 モジュール1の入力端子1~5、出力端子1は機能が指定されており設定は できません。
- ・1/0 モジュールの接続台数はメインモジュール1台につき2台までです。
- ・入出力の信号タイミングはタイミングチャートの項をご参照ください。
- ※ユニット単位での操作はメインモジュール、システム単位での操作はディスプレイの 端子でおこなってください。

・設定記号一覧

入力			
選択記号	名称	内容	端子論理
Addr3-0	フレームアドレス	操作するフレームの指定	一覧参照
	(4bit 固定)	をします	
Vlid	データバリッド	アドレス及び入力の状態	ON で確定
	(固定)	を確定させます。	
		ON することで入力信号が確	
		定し、出力に反映されます。	
Comp2-0	コンパレータ組番号	コンパレータ組番号設定	一覧参照
	(3bit)		
Mode1-0	測定モード	測定モード切り替え	一覧参照
	(2bit)		
Reset	リセット	指定したフレームの	ONでリセット
		リセット操作	
Preset	プリセット	指定したフレームの	ONでリセット
		プリセット操作	
Pause	ポーズ	データと判定結果を保持しま	ON で保持
		す。	OFF で解除
Start	スタート	Max/min/p-p 値のクリア	ON でクリア
OrgReload	原点再取得	原点の再取得の操作をします。	ON で再取得
NO_FUNC	割り付けなし 		OFF に固定

・入力論理一覧

0=ON 1=OFF

フレーム	Addr3	Addr2	Addr1	Addr0
アドレス				
A	0	0	0	0
В	0	0	0	1
С	0	0	1	0
D	0	0	1	1
E	0	1	0	0
F	0	1	0	1
G	0	1	1	0
Н	0	1	1	1
I	1	0	0	0
J	1	0	0	1
К	1	0	1	0
L	1	0	1	1
М	1	1	0	0
N	1	1	0	1
0	1	1	1	0
Р	1	1	1	1

コンパレータ組	Comp2	Comp1	Comp0
1	0	0	0
2	0	0	1
3	0	1	0
4	0	1	1
5	1	0	0
6	1	0	1
7	1	1	0
8	1	1	1

測定モード	Mode1	Mode0
現在値	0	0
MAX	0	1
MIN	1	0
P-P	1	1



出力

選択記号	名称	内容	端子論理
DRdy	READY	Vlid を受信し出力信号が確定	ON
	(固定)	した時点で出力します。	
CompOut	コンパレータ出力	指定フレーム、指定組の	ON
4-0	(5bit)	コンパレータ出力 5bit	
Alarm	アラーム	指定フレームのアラーム	ON
		出力	
OrgPass	原点通過モニタ	原点を取得すると ON になり	ON
		ます。	
NO_FUNC	割り付けなし		OFF



16

7-7. ディスプレイユニット 1/0 設定



ディスプレイユニットの入出力端子内容の設定 設定内容:端子台の入力信号、出力信号の割り付け 工場出荷設定:割り付けなし

ディスプレイユニットの1/0端子の設定をおこないます。

	IO	IO) 1	1	2	3	4
	IN NO	IN	NO_FU		D_FUNC	NO_FUNC	NO_FUNC
OUT NO_FUNC NO_FUNC NO_FUNC NO_FUNC		OUT	JT NO_FU		D_FUNC	NO_FUNC	NO_FUNC

- ・各操作は、1/0 モジュールの入力操作、ディスプレイの1/0 入力操作、ディスプレイの キー操作、メインモジュールの1/0 入力操作を選べますが、最後におこなった操作が 有効になります。
- ・ユニット単位での操作はメインモジュールの 1/0 入力端子、フレーム単位の操作は 1/0 モ ジュールの 1/0 入力端子でおこなってください。
- ・データホールド中はフレーム内の表示とディスプレイユニットの判定出力をホールドしま すがメインモジュールの1/0状態、1/0モジュールの1/0状態とは関係しません。
- ・入出力の信号タイミングはタイミングチャートの項をご参照ください。

※ディスプレイ I/0 には状態監視出力が割り付けできます。 この出力はディスプレイユニット本体のシステムが停止していることを確認 するためのパルス出力で、正常時は 1s 毎に 0N-0FF を繰り返して出力します。 このパルス出力が停止しているときは、システムが何らかの要因で停止している状態です。

入力			
選択記号	名称	内容	端子論理
Reset	総合リセット	全てのフレームを	ON
		ゼロリセットします	
Preset	総合プリセット	全てのフレームにプリセット値を	ON
		反映します	
		(演算フレーム除く)	
Pause	ポーズ	全てのフレームの測定データと判	ON の間保持
		定結果を保持します	
Start	スタート	Max/min/p-p を指定しているフ	ON
		レームの値をクリアします	
D-Trig	データトリガ	全てのフレームのデータを本体メ	ON
		モリに保存	
OrgReload	原点再取得	原点再取得の操作をおこないます	ON
NO_FUNC	割り付けなし		OFF



出力

選択記号	内容	機能	端子論理
Comp	コンパレータ出力	全てのフレームのコンパレ	ON
		ータ判定の論理和出力です	
SysAlm	システムアラーム	システム構成内で異常を検	ON
		出した際に出力します	
OrgPass	原点通過モニタ	全てのフレームが原点取得	ON
		を完了した時点で ON にな	
		ります	
StatMon	状態監視出力	ディスプレイユニットの	正常時は1秒の
		動作状態確認用出力	パルス出力
			異常時は ON か OFF
			の固定出力
NO_FUNC	割り付けなし		OFF



8. 画面表示の内容と操作方法

8-1. 測定画面のアイコンの説明



・通信モニタ

ディスプレイユニットと各メインモジュールの通信状態確認と再通信操作を おこないます。

・データトリガ

ボタンを押した時の測定データを、ディスプレイユニットに保存します。

・コンパレータ組

コンパレータ設定で設定されているコンパレータ組を順番に切り替え表示に 反映させます。

・測定モード

フレームの測定モードを REAL→MAX→MIN→P-P の順に表示を切り替えます。 REAL:現在値 MAX:最大値 MIN:最小値 P-P:最大-最小の絶対値

・スタート

MAX, MIN, P-P をクリアし、再測定をおこないます。

・ポーズ

測定値と判定結果を保持します。再度押すと現在の状態に戻ります。

・リセット

測定値をゼロリセットします。

・プリセット

プリセット値をセットします。(演算フレーム除く)

- ・原点再取得
 - 原点再取得をおこないます。(原点有効フレーム)

・フレーム全選択

表示されている全てのフレームを指定し、リセット、プリセット、ポーズ スタート、コンパレータ、測定モード、原点再取得の操作をおこなえます。

- ・フレーム番号個別選択
 個別選択ボタンで指定したフレームの、リセット、プリセット、ポーズ
 スタート、コンパレータ、測定モード、原点再取得の操作をおこなえます。
- ・保存データカウンタ
 トリガボタンや1/0でデータを保存したデータ数を表示します。
 (現在の保存数/最大保存数)
- ・ページ送り

測定画面が複数ある場合は、前後のページに移行します。

- ・メニュー
 - メインメニューに移行します。
- I/0 モニタ

1/0モニタに移行します。

※測定データの操作はフレームを選択しおこないます。

※プリセットは表示フレームメニューで設定されているプリセット値が反映されます。 ※演算フレームはプリセット操作ができません。

- ※原点再取得は原点設定メニューで原点が有効に設定されているフレームのみ 操作可能です。
- ※各キー操作で機能が1/0端子と重複する場合は、システム構成内の1/0端子入力操作と 順次処理をおこない、状態が表示に反映されます。

8-2. 表示フレームの内容

	コンパレータ組番号
モジュール ID プリセット表示 測定データ 測	定モード
Pre +0002.4324	mm REAL1
5.0000	+5.0000
表示フレーム記号 原点表示 ポーズ表示 コンパレータバー表示]

- ・測定データ、測定モード 選択されている測定モードを表示し、その時の測定値を表示します。 REAL:現在値 MAX:最大値 MIN:最小値 P-P:最大-最小の絶対値
- ・コンパレータバー表示、コンパレータ組番号
 選択されているコンパレータ組番号を表示し、バー表示に反映します。
 バー表示はコンパレータ設定で設定したコンパレータ値の最小値と最大値を左右に
 表示し中心値をバーの中央とし、バーは中央から変位します。
- ・プリセット表示
 - プリセット値が設定されているフレームに表示されます。
- ・ポーズ表示
 - ポーズ中のフレームに表示されます。
- ・原点表示 原点が設定されているフレームに表示されます。 原点処理の状態により文字色が以下のように変わります。 白:原点未取得 橙色:原点取得済み
- ・モジュール ID
 メインモジュールのロータリースイッチの設定値を表示します。
- ・表示フレーム記号
 表示フレーム記号です。
 表示フレームに表示させる測長ユニットは表示フレームメニューで設定します。

8-3. エラー表示

測長ユニットやカウンタモジュールにエラーが発生すると表示フレームに 以下のようなエラーが表示されます。

• S-Error

センサエラー:測長ユニットのエラーまたはケーブル断線など



• C-Error

カウンタエラー:カウンタモジュールの応答周波数超過



• M-Error

モジュール通信エラー:モジュール間の通信エラー、モジュールの不具合 モジュール接続用コネクタの勘合不良など

M0-C		M-Error	
ino c	-5.0000		+5 0000

※エラーが複合した場合は以下のような表示になります。 S-error と C-error が同時に発生

M0-D	CS-Error	REAL 1
	-5.0000	+5.0000

※S-Error、C-Error は、エラーになる要因が排除された後のリセット操作で解除 できます。

※M-Error は、モジュールの設置状態を確認し電源を再投入してください。

8-4. 1/0 表示画面



システム構成内の1/0端子の状態を表示します。

- インジケータ(入出力共通)
 ON:緑 OFF:白 信号割付けなし:表示なし
- ※ディスプレイユニットの画面更新時間は約30ms です。画面更新時間より速い 0N-OFF の 変化は状態を正しく表示しない場合があります。

8-5. 通信モニタボタン

全ての画面にディスプレイユニットと各ユニットの通信状態を確認する通信モニタボタンが表示されます。

ボタンの文字色が緑の場合は、ディスプレイと各ユニット間の通信が正常におこなわれて います。

通信に異常が発生した場合は以下のポップアップが表示され通信モニタボタンの文字色 が赤になります。

また、起動時に各ユニットから応答が無い場合は、通信モニタボタンの文字色が橙になります。

この時、通信モニタボタンを押すと、ディスプレイユニットが起動画面に戻り再通信をおこないます。

再通信操作をしても改善されない場合は、各ユニットの電源やケーブルの接続状態を 確認しディスプレイユニットとメインモジュールを再起動してください。

通信モニタボタン(正常時文字色緑) 通信モニタボタン(通信異常時文字色橙または赤) +0000.0000mm REAL 1 +0000.0000mm REAL1 +0000.0000mm REAL 1 +0000.0000mm REAL 1 田 Ħ MO-I M1. +0000.0000mm REA +0000.0000mm REA +0000.0000mm REAL +0000.0000mm i. i MO-E MO-M1-8 Trig +0000.0000mm REAL +0000.0000mm MO-0 モジュールの接続が切断されました(ID:1) All All +0000.0000mm REAL +0000.0000mm REAL 40-0 Mod +0000.0000mm REAL +0000.0000mm Ref Inde Ref 40 +0005.0000mm REAL 1 +0000.0000mm REAL +0000.0000 +0000.0000 Prese rese Start MO-+0000.0000 +0000.0000mm RE +0000.0000 +0000.0000 Reset Reset +0000.0000 +0000.0000 +0000.0000mm REA +0000.0000 < > > モジュールの接続が切断されました(ID:1) 通信切断が発生した モジュール ID を表示

※再通信操作後は全てのユニットとモジュールが認識できているか確認してください。

8-6. 原点の使用方法

原点設定メニューで原点を有効に設定したカウンタモジュールは、システムの電源投入後 または測定画面や1/0 端子で原点再取得操作をおこなった際に、原点通過待ち状態になり 原点通過時に本体に保存されている原点オフセット値を反映させ以降は オフセット値を基準に動作します。

※原点有効フレームはリセット、プリセット操作ができません。 ※原点有効フレームにアラームが発生した場合は、リセット操作にてアラームを解除 できますが、オフセット値がクリアされるため原点再取得操作が必要です。

- 8-7. スタート機能、ポーズ機能
 - ・スタート

ピークホールド機能(MAX, MIN, P-P)を設定したフレームのピークホールド値を クリアし、再度ピークホールドを開始します。(現在値は保持)

・ポーズ

ピークホールド機能 (MAX, MIN, P-P) を設定したフレームに対しポーズをオンした時 ピーク値の更新を停止し、その時の測定値と判定結果を保持します。(現在値は常時更新) ポーズをオフした時、ピーク値の更新を再開します。



8-9. データトリガ

データトリガボタンや1/0端子でデータトリガ操作をおこなうとその時の測定データを ディスプレイユニットに保存します。

保存できるデータは10万データで保存されているデータ数は測定画面右下の 保存データカウンタに表示されます。

このデータは、USB メモリや SD カード、Ethernet 経由で読み出すことができます。 USB メモリや SD カードへの転送は「10-1.データメニュー」、Ethernet 経由での 読み出しは「11. Ethernet を使用したデータの読み出し方法」をご参照ください。

9. 測定データの保存と出力形式

表示画面や I/O 端子でデータトリガ操作をおこなうと、その時のフレーム単位での 測定データをディスプレイユニットに保存します。 測定データを外部メモリや Ethernet 経由で出力する場合は、データメニューで データ読み出し操作が必要です。 詳細は「10-1, データメニュー」をご参照ください。

・保存するデータ カウント数、測定時間、モジュール ID、フレーム番号、測定モード、測定データ 判定結果、状態ステータス

・ファイル名 測定データは csv 形式で外部メモリには以下のファイル名で保存されます。

ファイル名:measdata_年(西暦)月日時分秒.csv 例:2019 年 5 月 13 日 10 時 15 分 27 秒の場合 measdata_20190513101527.csv

・データフォーマット データはカンマ区切りで、全ての表示フレームの測定データと状態を1行で出力します。

①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑤、⑥、⑦、⑧、・・・・・・・・
 □.
 □.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○.
 ○

①:カウント数	1~100000 まで
②:タイムスタンプ	年月日 時分秒 例 2019/05/13 10:14:30
③:モジュール ID	モジュール ID
④:予約	予約(2 データ分)
⑤:測定データ	-9999. 9999~9999. 9999
⑥:表示モード	REAL=0 MAX=1 MIN=2 P-P=3
⑦:コンパレート	<c1=0< th=""></c1=0<>
⑧:ステータス(1byte)	bit7 CRC エラー=1
	bit6 ポーズ0N=1 ポーズ0FF=0
	bit5 予約=0
	bit4 予約=0
	bit3 原点通過=1 原点未通過=0
	bit2 予約=0
	bit1 カウンタエラー=1
	bit0 測長ユニットエラー=1
:モジュール区切り	モジュール区切り記号

[※]ユニットが複数ある場合は、モジュール区切り記号の後にモジュール ID とそれ以降の データが順番に出力されます。

・保存できるデータ数

ディスプレイユニットに保存できるデータ数は10万データです。 10万データを超えた場合は、古いデータから順番に消去されます。

ご注意

- ※ディスプレイユニットに保存したデータは、ディスプレイユニットでモニタ することができません。
- ※ディスプレイユニットに保存したデータを外部に出力する場合は、外部メモリに 読み出す必要があります。
- ※ディスプレイユニットに保存したデータは、ディスプレイユニットの電源を切った 時点で消去されます。
 - データの保存が必要な場合は電源を切る前に外部メモリへの読み出し操作を おこなってください。

10. メインメニュー

データ保存、ソフトウェアアップデート、工場出荷設定の操作をおこないます。



- ・測定メニュー 測定ユニット、表示フレームの設定をおこないます。 「7、設定手順」をご参照ください。
- ・データメニュー
 USB メモリや SD カードへの測定データ、設定パラメータの読み出し
 設定パラメータの書き込みをおこないます。
- ・システム設定 時計の設定、ソフトウェアアップデート、工場出荷設定をおこないます。
- ・本体情報 ディスプレイユニットの情報を確認します。
- ・Language メニューの言語を設定します。「6-3、Langauge 設定」をご参照ください。

10-1. データメニュー



操作内容:外部メモリから設定パラメータの書き込み 外部メモリへの設定パラメータの読み出し、測定データの読み出し

С			₩
デバイス選択	バイス SDカー	۲	
データ選択	- タ種別 パラメー	·9	5
	インポート	エクスポート	
	1	†	
	データ書き込み	データ読み出し	

・デバイス選択

ボタンを押し、書き込み、読み出しをおこなう外部メモリを選択します。

デバイス	SDカード	デバイス	USBメモリ
------	-------	------	--------

・データ選択

ボタンを押し、操作するデータを選択します。

データ種別 パラメータ デ	ータ種別 測定データ
---------------	------------

・データ書き込み、読み出し
 外部メモリへのデータの書き込み、読み出しをおこないます。
 インポート:設定パラメータを外部メモリからディスプレイユニットへ書き込みます。
 エクスポート:設定パラメータ、測定データをディスプレイユニットから外部メモリへ
 読み出します。

書き込み、読み出し操作はポップアップメッセージに従って操作してください。

例:設定パラメータをSDカードからディスプレイユニットに書き込む操作

С	デハ	17	SDカード			ET
	設定バラメータを	ESDカードから	らインポート ま	ます。よろしいで	すか? ✓ ¥	5
		インボー	- ト	エクスポート		
				 Image: A start of the start of		
С	ディ	バイス	SDカード			III 🗄
	設定バラメータを	テインボートし	ました。		~	5
		インボー	- ト	エクスポー	۲	

※データの書き込み、読み出し中にディスプレイユニットの電源を切らないでください。 データが破損する恐れがあります。 ・設定パラメータについて

設定パラメータを読み出し、他のディスプレイユニットに書き込むことで 同じ設定のディスプレイユニットを簡単にコピーすることができます。 また、設定パラメータは PC にコピーし、保存することができます。

・読み出し時のフォルダ名とファイル名

設定パラメータのデータはフォルダ名 param 内にファイル拡張子. ini でディスプレイユニットと各ユニット毎に保存されます。

ディスプレイユニットから読み出した場合のフォルダ名とファイル名 例)メインモジュールが4台の場合

フォルダ名 : ファイルダ内ファイル名 param 年 (西暦) 月日時分秒: display_setting.ini (ディスプレイユニット設定ファイル) module1_setting.ini (メインモジュール設定ファイル:ID=1の場合) module2_setting.ini (メインモジュール設定ファイル:ID=2の場合) module3_setting.ini (メインモジュール設定ファイル:ID=3の場合) module4_setting.ini (メインモジュール設定ファイル:ID=4の場合)

・書き込み時のフォルダ名とファイル名

設定パラメータをディスプレイユニットに書き込む場合は、読み出したフォルダ名の 年月日時分秒を削除したフォルダ名に変更して外部メモリに書き込み、 ディスプレイユニットにセットしてください。

外部メモリから書き込む場合のフォルダとファイル名 例)上の読み出したデータを書き込む場合のフォルダ名とファイル名

> フォルダ名 : ファイルダ内ファイル名 param: display_setting. ini (ディスプレイユニット設定ファイル) module1_setting. ini (メインモジュール設定ファイル:ID=1の場合) module2_setting. ini (メインモジュール設定ファイル:ID=2の場合) module3_setting. ini (メインモジュール設定ファイル:ID=3の場合) module4_setting. ini (メインモジュール設定ファイル:ID=4の場合)

※設定パラメータのフォルダ名とファイル名は固定です。

異なる名称にした場合、ディスプレイユニットが認識できませんのでご注意ください。 ※設定パラメータを外部メモリからディスプレイユニットに書き込んだ場合は 設定内容が正しいかご確認ください。

・測定データについて

測定データは csv 形式で保存されます。 データフォーマットにつきましては「9.測定データの保存と出力形式」を ご参照ください。



操作内容:時計設定、ソフトウェアアップデート、工場出荷設定

て 時計設定	時計設定		U III EI
	^{ソフトゥェアアップデート} ソフトウェアアップデート	^{工場出荷設定} 工場出荷設定	

・時計設定

ディスプレイユニットの時計を設定します。 この時計は、測定データに使用します。

- ソフトウェアアップデート
 ディスプレイユニットのソフトウェアを更新します。
- ・工場出荷設定 ディスプレイユニットを工場出荷設定に戻します。

・時計設定

ディスプレイユニットの時計を設定します。 設定内容は年月日時分秒です。 上下の↑↓ボタンで設定してください。



※時設定は24時間表示です。 ※時計は誤差が発生します、定期的に時間設定をおこなってください。 ソフトウェアアップデート
 ディスプレイユニットのソフトウェアを更新します。
 最新のソフトウェアは弊社ホームページからダウンロードできます。

ディスプレイユニットアップデート	

ディスプレイユニットにアップデートするソフトウェアを書き込んだUSBメモリ またはSDカードを挿入し、ソフトウェアアップデートボタンを押してください。 ディスプレイユニットが外部メモリを自動認識し、更新をおこないます。 ポップアップメッセージに従って操作してください。

・ソフトウェアのフォルダ名とファイル名

フォルダ名:ファイル名:

update :DisplayUnit.tar update_allow

※弊社ホームページには新しいソフトウェアが更新された時点で掲載されます。

※ソフトウェアのファイル名は固定のため、ファイル名からソフトウェアバージョンは 認識できません。

※ソフトウェアアップデート操作後はディスプレイユニットを再起動してください。 ※ディスプレイユニットからソフトウェアの読み出しはできません。

※ソフトウェアアップデート中にディスプレイユニットの電源を切らないでください。 データが破損し、起動しなくなる恐れがあります。 ・工場出荷設定

ディスプレイユニットを工場出荷設定に戻します。 ポップアップメッセージに従って操作してください。

С	時計設定		
	工場出荷時設定に戻します。	X	ъ
	ソフトウェアアップデート	工場出荷設定	

※工場出荷設定の操作は、設定されているパラメータや保存されている測定データを 全てクリアします。

※工場出荷設定の操作後はディスプレイユニットを再起動してください。

10-3. 本体情報



ディスプレイユニットの情報を確認します。

		┝
Model	LT80-NE	نىلىن ا
Serial	000001	
Product Date (YYYY.MM.DD)	2019/03/20	5
Version	Version 1.01.00	
Update Date (YYYY.MM.DD)	2019/03/20	
	eth0:xx-xx-xx-xx-xx	
MAC Address	eth1:xx-xx-xx-xx-xx-xx eth2:xx-xx-xx-xx-xx-xx	

Model:製品名称 Serial:シリアルナンバー Product Date:製造年月日 Version:ソフトウェアバージョン Update Date:ソフトウェア更新年月日 MAC Address:MAC アドレス 11. Ethernet を使用したデータの読み出し方法

外部メモリに保存した測定データや設定パラメータは、Ethernet を経由して 読み出すことができます。

※Ethernet を使用したデータの読み出しは、USB メモリや SD カードに保存した データのみになります。

※ディスプレイユニットの汎用 LAN ポートは、PC などから SFTP プロトコル (SSH File Transfer Protocol) でアクセスをおこなうことができます。

11-1. 必要なソフトウェア

Ethernet の接続に関しては以下の環境とソフトウェアが必要です。

機器名	数量	備考1	備考2
LT80-NE	1	Version 1.01.00以上	LT80-NE に測定データや設定パ
			ラメータが保存されている
			SD カードまたは USB メモリが接
			続されていること
コンピュータなど	1	SFTP 通信ソフトがインス	100Base-TX の RJ-45 コネクタの
		トールされていること	LAN ポートを持つこと
LAN ケーブル	1	PC と LT80-NE を接続する	CAT. 5e 以上のシールドタイプ
		LAN ケーブル	を推奨



11-2. ファイルアクセス方法

ディスプレイユニットの汎用 LAN ポートの IP アドレスは「192.168.3.100」に固定 されています。

接続するコンピュータで使用する SFTP クライアントソフトに、本 IP アドレスと ログイン名(サーバー名)およびパスワードを指定することで、ディスプレイユニット に接続されている USB メモリや SD カードにアクセスすることができます。

・必要な設定項目一覧

設定項目	設定値	備考
コンピュータ等の IP アドレス	192. 168. 3. xx	xx は1~254 の
(IPv4アドレス)		範囲で 100 以外
		の任意の値
コンピュータのサブネットマスク	255. 255. 255. 0	
SFTP クライアントソフト又は SFTP	192. 168. 3. 100	
コマンドで指定するホスト名		
(LT80-NEのIPアドレス)		
SFTP クライアントソフト又は SFTP	root	
コマンドで指定するユーザー名(ロ		
グイン名)		
SFTP クライアントソフト又は SFTP	•••••	●には英数字
コマンドで指定するパスワード		10 文字を入力
		パスワードは
		本体に同梱
SFTP クライアントソフト又は SFTP	22	使用ソフトに
コマンドで指定するポート番号		より省略可能
USB メモリおよび SD カードの	USB メモリ:/run/media/sda1	
SFTP クライアントから見た	SDカード:/run/media/mmcblk1p1	
ファイルパス		

※パスワードはディスプレイユニットに同梱される補足説明書をご参照ください。

※ディスプレイユニットの USB メモリ、SD カード以外のファイルにアクセスしないように ご注意ください。

他のファイルの移動、コピー、編集をおこなうとディスプレイユニットが正常に動作し なくなります

12. タイミングチャート

各1/0端子のタイミングチャートは以下の通りです。

12-1. ディスプレイユニット

・入力信号(ON時間)



```
・システムアラーム出力
```



・状態監視出力



12-2. 1/0 モジュール



13. 注意事項

各モジュールの接続方法や電源の供給方法、電気的仕様に関しましては、各製品付属の 取扱説明書をご参照ください。

ディスプレイユニットのタッチパネル操作は指やスタイラスペンをご使用ください。 ドライバやボールペンなどで操作すると、表面に傷がつき故障の原因になります。

ディスプレイユニットの表示部は液晶パネルを使用しています。 ぶつけたり、強い衝撃を与えるとパネルが破損することがありますのでご注意ください。 また、表示部を押さえたり過度の負担がかかるような状態で使用しないでください。

ディスプレイユニットの表示部や本体に油や溶剤がかからないようにしてください。

本体や表示部が汚れた場合は、柔らかいきれいな布で拭き取ってください。 ベンジンやシンナーなどの溶剤は使用しないで下さい。

ディスプレイユニットに使用しているバックライトには寿命があります。 表示部が暗くなったり、点滅や点灯しないときは製品を交換してください。 (バックライトや液晶パネルのみの交換はおこなっておりません)

見る角度や周囲の明るさによって色むらなどが発生する場合があります。

破損している、SDメモリカードやUSBメモリを使用するとディスプレイ本体の システムに影響を及ぼし、起動しなくなることがありますのでご注意ください。

ディスプレイユニット本体内部に油やほこりがはいらないようにしてください。

このマニュアルに記載されている事柄の著作権は当社にあ り、説明内容は機器購入者の使用を目的としています。 したがって、当社の許可なしに無断で複写したり、説明内容 (操作、保守など)と異なる目的で本マニュアルを使用す ることを禁止します。

The material contained in this manual consists of information that is the property of Magnescale Co., Ltd. and is intended solely for use by the purchasers of the equipment described in this manual. Magnescale Co., Ltd. expressly prohibits the duplication of any portion of this manual or the use thereof for any purpose other than the operation or maintenance of the equipment described in this manual without the express written permission of Magnescale Co., Ltd.

Le matériel contenu dans ce manuel consiste en informations qui sont la propriété de Magnescale Co., Ltd. et sont destinées exclusivement à l'usage des acquéreurs de l'équipement décrit dans ce manuel.

Magnescale Co., Ltd. interdit formellement la copie de quelque partie que ce soit de ce manuel ou son emploi pour tout autre but que des opérations ou entretiens de l'équipement à moins d'une permission écrite de Magnescale Co., Ltd.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind Eigentum von Magnescale Co., Ltd. und sind ausschließlich für den Gebrauch durch den Käufer der in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung bestimmt.

Magnescale Co., Ltd. untersagt ausdrücklich die Vervielfältigung jeglicher Teile dieser Anleitung oder den Gebrauch derselben für irgendeinen anderen Zweck als die Bedienung oder Wartung der in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Magnescale Co., Ltd.

日本からの輸出時における注意

本製品(および技術)は輸出令別表第1の16の項(外為令別表16の項)に該当します。キャッチオー ル規制による経済産業省の許可要否につきましては、輸出者様にてご確認ください。

For foreign customers

Note: This product (or technology) may be restricted by the government in your country. Please make sure that end-use, end user and country of destination of this product do not violate your local government regulation.



〒 259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川 45