内插盒
MT30
PC
各种软件
内插盒
MT17
通用A/B相
计数器
计数器
LY71
BCD （I/O）
是否合格判断 （I/O）
接触式数字长度计
DT12
内插盒+电缆
MT16+CE-29
计数器
LY72
RS-232C
接触式数字长度计
DT32
计数器
LT10A
BCD （I/O）
RS-232C
是否合格判断 （I/O）
计数器模块
MG80-CM
主模块
MG80-MA1/MA2
显示组件
LT80-NE
Ethernet
是否合格判断 （I/O）
内插盒
MT16
计数器模块
MG80-CM
主模块
MG80-NE/PN/EI/EC
Ethernet
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT®
计数器模块
MG80-CM
主模块
MG80-SC1/SC2
RS-232C
Ethernet
内插盒
MT20
计数器模块
MF10-CM
主模块/分配模块
MG50-CL/EC
MG51
CC-Link V2
EtherCAT®
公差判定组件
MF10-P1/P2
是否合格判断 （I/O）

内插盒
MT30
PC
各种软件

内插盒
MT17
通用A/B相
计数器

计数器
LY71
BCD（I/O）
是否合格判断（I/O）

内插盒+电缆
MT16+CE-29
计数器
LY72
RS-232C

接触式数字长度计
DT512
计数器
LT11A
BCD（I/O）
RS-232C
是否合格判断（I/O）

计数器模块
MG80-CM
主模块
MG80-MA1/MA2
显示组件
LT80-NE
Ethernet
是否合格判断（I/O）

内插盒
MT16
计数器模块
MG80-CM
主模块
MG80-NE/PN/EI/EC
Ethernet
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT®

计数器模块
MG80-CM
主模块
MG80-SC1/SC2
RS-232C
Ethernet

内插盒
MT20
计数器模块
MF10-CM
主模块/分配模块
MG50-CL/EC
MG51
CC-Link V2
EtherCAT®

公差判定组件
MF10-P1/P2
是否合格判断（I/O）