



Messtaster

DT512



Zählereinheit

LT11A



BCD (E/A)

RS-232C

Gut/Schlecht-Auswertung (E/A)