

USB数字探规用 计测软件

MeasureViewer

模拟
×
数字



— 特征 —

- **便于观测的测量值与选择显示**
数值显示, 横型条形图显示, 纵型条形图显示, 模拟仪表显示
- **测量模式**
由当前值, 最大值, 最小值, P-P值中选择
- **实时曲线图显示**
- **可用锁存, 保持峰值, 预置**
- **测量数据以CSV格式输出**
以触发或者设定时间间隔的方式来保存测量时间, 测量值, 判定结果



MeasureViewer

USB数字探规用 计测软件


■各种各样的测量值显示



模拟仪表显示



纵型条形图显示




横型条形图显示



数值显示

■选择测量模式



■主要功能



- 测量值显示切换
- 变更显示范围 ($\pm 0.05 \mu\text{m} \sim \pm 250 \text{ mm}$)
- 数字探规名称设定
- mm/ μm 显示切换
- 预置, 锁存, 保持峰值
- 当前值, 最大值, 最小值, P-P值的显示
- 当前值的合格与否判定(红, 黄, 绿三色判定)
- 当前值的曲线图显示
- CSV数据输出
(获取时间, 测量值, 合格与否判定结果)

■推荐工作环境

OS	Windows 10 (32bit/64bit)
CPU	Intel Core i3 以上
内存	2 GB以上
存储器	200 MB 以上
环境	.NET Framework 4.6以上
可连接机种	DS805S、DS812S、DS830S、DS系列, DT系列(通过MT30)
对应语言	日文/英文/德文

△ 安全注意事项: 为了安全使用本公司产品, 务必在使用前详细阅读「使用说明书」 ● 记载内容无需先预告而规格等变更可能

株式会社 Magnescale

国际营业: 〒135-0051 东京都江东区枝川3-1-4
客户支持: 〒259-1146 神奈川県伊势原市铃川45

电话 03-6632-7924 E-mail: info-asia@magnescale.com
电话 0463-92-2132

www.magnescale.com

本商品目录于2021年6月做成
MeasureViewer-CA01(O1)C
C.2408.CB