

Magnescale

I/F モジュール / I/F Module / Schnittstellenmodul

MG30-B1 / MG30-B2

補足説明書 / Supplement / Anhang

この説明書は、MG30-B1 / MG30-B2 の取扱説明書とあわせてお読みください。

3-1-2. 出力

OR モード

[追加]

OR モードは、BCD 出力論理「-」（設定スイッチ 1 の SW1 の設定：OFF）でのみ使用可能です。BCD 出力論理「+」ではご使用になれません。（「3-3. 設定」参照）

Please read this manual together with the MG30-B1/MG30-B2 instruction manual.

3-1-2. Output

OR mode

[Added]

The OR mode cannot be used with the BCD output logic “+” but can only be used with the BCD output logic “-” (with SW 1 of setting switch 1 set to OFF). (See “3-3. Settings”).

Lesen Sie diesen Anhang zusammen mit der Bedienungsanleitung über MG30-B1/MG30-B2.

3-1-2. Ausgabe

OR mode

[Zusatz]

Der OR-Modus kann nicht bei der BCD-Ausgabelogik “+” sondern nur bei der BCD-Ausgabelogik “-” (mit SW1 des Einstellschalters 1 auf OFF eingestellt) verwendet werden. (Siehe “3-3. Einstellungen”).
