
栅尺
SL700/710
读头
PL101-R/RH
输出
模拟 1 Vp-p
读头
PL101-RA/RHA
(PL101-R/RH+MJ632)
输出
A/B相(脉冲)、原点信号
读头
PL101-RM/RHM
(PL101-R/RH+MJ832)
输出
三菱电机（株）串口信号
读头
PL101-RP/RHP
(PL101-R/RH+MJ852)
输出
松下电器（株）串口信号
读头
PL101-RY/RHY
(PL101-R/RH+MJ842)
输出
（株）安川电机串口信号


栅尺
SL720
读头
PL101-R/RH
输出
模拟 1 Vp-p
读头
PL101-RA/RHA
(PL101-R/RH+MJ632)
输出
A/B相(脉冲)、原点信号
读头
PL101-RP/RHP
(PL101-R/RH+MJ852)
输出
松下电器（株）串口信号
读头
PL101-RY/RHY
(PL101-R/RH+MJ842)
输出
（株）安川电机串口信号


栅尺
SL730
读头
PL101-R/RH
输出
模拟 1 Vp-p
读头
PL101-RA/RHA
(PL101-R/RH+MJ632)
输出
A/B相(脉冲)、原点信号
读头
PL101-RY/RHY
(PL101-R/RH+MJ842)
输出
（株）安川电机串口信号